HidrateSpark®

PRO

Quick Start Guide • Guide de mise en service rapide • Guida avvio rapido • Schnellstartanleitung • Guía de Inicio Rápido • 快速使用指南 • 快速使用指南 • クイックスタートガイド • 퀵 스타트 가이드 • คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างง่าย • Panduan mula pantas • त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका • Panduan Cepat • בקבוק מים חכם עם • УМНАЯ БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ С



DOWNLOAD THE APP

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- Download our free HidrateSpark App from the App Store or on Google Play.
- Check that you have an internet connection and your Bluetooth is turned on. Follow the steps in the app to create an account, set parameters for a personalized hydration goal, add your bottle to your profile, and set your push notifications and glow reminders.
- Set down your bottle on a flat surface after every refill and drink. Remember to sync the app near the bottle each day so your water is tracked correctly.



GLOW REMINDERS

- When setting up your bottle, you have the choice to pick your reminder glow color in the Bottles tab of the App. Use the color **palette button** located in your bottle's card to choose your glow reminder color.

- Please see *hidratespark.com/pages/guide* to view all glow reminders and further information.

DISASSEMBLING & ASSEMBLING SENSOR PUCK

- To disassemble puck from body, turn bottle upside down and unscrew puck counterclockwise from the body until puck pulls free.

- To assemble puck to the body, turn bottle upside down and screw in the puck clockwise to the body until puck snaps into place. Please make sure puck is fully assembled and secured to the body to ensure accurate sip readings.

⚠ **Upon reassembly, we recommend recalibrating your sensor within the app.**

RECHARGEABLE BATTERY INSTRUCTIONS

- To charge, turn bottle upside down and remove puck.



- Place puck on flat surface and attach the magnetic end of the HidrateSpark charging cable to the puck.



- While charging your puck will illuminate and FLASH GREEN.
- Once fully charged your puck will remain SOLID GREEN.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Before washing, ALWAYS remove sensor puck. Sensor puck must only be cleaned by using a damp cloth. NEVER submerge or dishwash sensor puck.
- Wash lid and body thoroughly before first use.
- RINSE LID & BODY AFTER EACH USE with the lid in the open position.



- Lids and Tritan plastic body are top-rack dishwasher safe.



- The Stainless Steel Body is HAND WASH ONLY. To clean the sensor puck only use a damp cloth. Never submerge or dishwash the sensor puck.



- ALWAYS STORE BOTTLE WITH THE LID & SENSOR PUCK REMOVED to allow parts to dry completely.

⚠ **Upon reassembly, we recommend recalibrating your sensor within the app.**

ⓘ ATTENTION ⓘ

- DO NOT overload or squeeze the sensor puck as it can damage internal electronics.
- Your HidrateSpark uses a magnetic USB charging cable for all your charging needs
- The Tumbler lid, without the stainless-steel straw, and the Flip lid are designed for hot and cold liquids.

- The Chug lid, Straw lid, and Stainless-Steel Straw are ONLY designed for cold liquids.

- Do NOT use the stainless-steel straw with hot liquids. Stainless steel straw is ONLY to be used with cold liquids. Please remove before drinking if using this product with hot liquids.
- Silicone piece on stainless steel straw is removable for thorough cleaning
- Not for use with carbonated or pulpy beverages.
- Prior to drinking make sure the lid is properly threaded to the body and screwed on completely or pressed down completely to the body.
- If filling with boiling liquid, allow liquid to cool down with the lid off for at least 3 minutes before attaching the lid.
- DO NOT overfill. Fill liquids below the threads to avoid accidental spilling.
- DO NOT microwave or freeze.
- DO NOT use cleaners containing bleach, chlorine, abrasives and/or harsh chemicals.
- DO NOT continue to use if product is damaged.
- DO NOT carry bottles containing liquid in bags to help prevent accidental opening.
- Recommend recalibration if your bottle encounters a drop impact.
- Charging Temperature: 0°C-45°C

SUPPORT

Chat with us on our website: **hidratespark.com**

Email: **support@hidrate.me**

In App: **Help**

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- Téléchargez notre application gratuite HidrateSpark sur l'App Store ou sur Google Play.
- Vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet et que votre Bluetooth est activé. Suivez les étapes de l'application pour créer un compte, définir les paramètres d'un objectif d'hydratation personnalisé, ajouter votre bouteille à votre profil et paramétrer vos notifications push et vos rappels de lueur.
- Posez votre bouteille sur une surface plane après chaque remplissage et chaque boisson. N'oubliez pas de synchroniser l'application près de la bouteille chaque jour pour que le suivi de votre eau soit correct.



RAPPELS DE L'ÉCLAT

- Lors de la configuration de votre bouteille, vous avez la possibilité de choisir la couleur du voyant de rappel dans l'onglet Bouteilles de l'application. Utilisez le bouton de la palette de couleurs situé dans la carte de votre bouteille pour choisir la couleur de votre rappel lumineux.

- Veuillez consulter le site hidratespark.com/pages/guidepour consulter tous les rappels de lueur et les informations complémentaires.

DÉMONTAGE ET MONTAGE DE LA RONDELLE DE CAPTEUR

- Pour démonter la rondelle du corps, retournez la bouteille et dévissez la rondelle du corps dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se détache.

- Pour assembler la rondelle au corps, retournez la bouteille et vissez la rondelle au corps dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Veuillez vous assurer que la rondelle est entièrement assemblée et fixée au corps afin de garantir une lecture précise des sirops.

⚠ **Upon reassembly, we recommend recalibrating your sensor within the app.**

INSTRUCTIONS SUR LES PILES RECHARGEABLES

- Pour recharger, retourner la bouteille et retirer la rondelle.



- Placer la rondelle sur une surface plane et fixer l'extrémité magnétique du câble de charge HidrateSpark à la rondelle.



- Pendant la charge, votre rondelle s'illuminera et clignotera en VERT.
- Une fois complètement chargé, votre rondelle restera VERT SOLIDE.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Avant le lavage, TOUJOURS retirer la rondelle de capteur. La rondelle de capteur doit être nettoyé uniquement à l'aide d'un chiffon humide. Ne JAMAIS immerger ou laver au lave-vaisselle la rondelle de capteur.
- Laver soigneusement le couvercle et le corps avant la première utilisation.
- RINCER LE COUVERCLE ET LE CORPS APRÈS CHAQUE UTILISATION avec le couvercle en position ouverte.



- Les couvercles et le corps en plastique Tritan peuvent être lavés au lave-vaisselle dans le tiroir supérieur.

- Le corps en acier inoxydable est lavable à la main SEULEMENT. Pour nettoyer la rondelle de capteur, utilisez uniquement un chiffon humide. Ne jamais immerger ou laver au lave-vaisselle la rondelle de capteur.

- CONSERVER TOUJOURS LE BOUTEILLE AVEC LE COUVERCLE ET LA RONDELLE DE CAPTEUR ENLEVÉS pour permettre aux pièces de sécher complètement.

⚠ **Après le réassemblage, nous vous recommandons de recalibrer votre capteur dans l'application.**

ⓘ ATTENTION ⓘ

- NE surcharger ou presser la rondelle de capteur car cela peut endommager l'électronique interne.
- Votre HidrateSpark utilise un câble de charge USB magnétique pour tous vos besoins de charge.
- Le couvercle Tumbler, sans la paille en acier inoxydable, et le couvercle Flip sont conçus pour les liquides chauds et froids.

- Le couvercle Chug, le couvercle Paille et la Paille en acier inoxydable sont UNIQUEMENT conçus pour les liquides froids.

- Ne PAS utiliser la paille en acier inoxydable avec des liquides chauds. La paille en acier inoxydable doit être utilisée UNIQUEMENT avec des liquides froids. Si vous utilisez ce produit avec des liquides chauds, veuillez le retirer avant de le boire.
- La pièce en silicone sur le chalumenau en inox est démontable pour un nettoyage approfondi.
- Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou pulpeuses.
- Avant de boire, assurez-vous que le couvercle est correctement vissé au corps et qu'il est complètement vissé ou pressé sur le corps.
- Si vous remplissez avec un liquide bouillant, laissez le liquide refroidir sans couvercle pendant au moins 3 minutes avant de fixer le couvercle.
- NE PAS trop remplir. Remplir les liquides en dessous des filets pour éviter tout déversement accidentel.
- NE PAS mettre au micro-ondes ou au congélateur.
- NE PAS utiliser de nettoyants contenant de l'eau de Javel, du chlore, des abrasifs et/ou des produits chimiques agressifs.
- NE PAS continuer à utiliser le produit s'il est endommagé.
- NE PAS transporter de bouteilles contenant du liquide dans des sacs afin d'éviter toute ouverture accidentelle.
- Recommander un recalibrage si la bouteille subit l'impact d'une chute.
- Température de charge: 0°C-45°C

SOUTIEN

Discutez avec nous sur notre site Web:
hidratespark.com
Email: **support@hidrate.me**
Dans l'aide del'application

SCARICARE L'APP

- Scarica la nostra App gratuita HidrateSpark da App Store o su Google Play.
- Controlla di avere una connessione internet e che il tuo Bluetooth sia acceso. Segui i passi nell'app per creare un account, impostare i parametri per un obiettivo di idratazione personalizzato, aggiungere la tua bottiglia al tuo profilo e impostare le notifiche push e i promemoria di luminosità.
- Appoggiate la vostra bottiglia su una superficie piana dopo ogni riempimento e bevete. Ricordati di sincronizzare l'app vicino alla bottiglia ogni giorno in modo che la tua acqua sia tracciata correttamente.



PROMEMORIA DEL BAGLIO

- Quando imposti la tua bottiglia, hai la possibilità di scegliere il colore del bagliore del tuo promemoria nella scheda Bottiglie dell'App. Usa il pulsante della tavolozza dei colori che si trova nella scheda della tua bottiglia per scegliere il tuo colore di promemoria del bagliore.

- Si prega di consultare hidratespark.com/pages/guideper visualizzare tutti i promemoria dei bagliori e ulteriori informazioni.

SMONTAGGIO E MONTAGGIO DEL DISCO DEL SENSORE

- Per smontare il disco dal corpo, girare la bottiglia a testa in giù e svitare il disco in senso antiorario dal corpo fino a quando il disco si libera.

- Per assemblare il disco al corpo, girare la bottiglia a testa in giù e avvitare il disco in senso orario al corpo finché il disco non scatta in posizione. Si prega di assicurarsi che il disco sia completamente assemblato e fissato al corpo per garantire letture accurate del sorso.

⚠ **Dopo il rimontaggio, si consiglia di ricalibrare il sensore all'interno dell'app.**

ISTRUZIONI PER LA BATTERIA RICARICABILE

- Per caricare, capovolgere la bottiglia e rimuovere il disco.



- Posizionare il disco su una superficie piana e collegare l'estremità magnetica del cavo di ricarica HidrateSpark al disco.

- Durante la ricarica il disco si illuminerà e lampeggerà in verde.
- Una volta caricato completamente, il disco rimarrà VERDE SOLIDO.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Prima del lavaggio, rimuovere SEMPRE il disco del sensore. Il disco del sensore deve essere pulito solo con un panno umido. Non immergere MAI o lavare in lavastoviglie il disco del sensore.
- Lavare accuratamente il coperchio e il corpo prima del primo utilizzo.
- Risciacquare il coperchio e il corpo dopo ogni utilizzo con il coperchio in posizione aperta.



- I coperchi e il corpo in plastica Tritan sono lavabili in lavastoviglie.



- Il corpo in acciaio inossidabile si lava solo a mano. Per pulire il disco del sensore usare solo un panno umido. Non immergere o lavare mai il disco del sensore.



- CONSERVARE SEMPRE LA BOTTIGLIA CON IL COPERCHIO E IL SENSORE RIMOSSI per permettere alle parti di asciugarsi completamente.

⚠ **Dopo il rimontaggio, si consiglia di ricalibrare il sensore all'interno dell'app.**

ⓘ ATTENZIONE ⓘ

- NON sovraccaricare o schiacciare il disco del sensore perché può danneggiare l'elettronica interna.
- Il tuo HidrateSpark utilizza un cavo di ricarica USB magnetico per tutte le tue esigenze di ricarica
- Il coperchio Tumbler, senza la cannuccia in acciaio inossidabile, e il coperchio Flip sono progettati per liquidi caldi e freddi.

- Il coperchio Chug, il coperchio Straw e la cannuccia in acciaio inossidabile sono progettati SOLO per liquidi freddi.



- NON utilizzare la cannuccia in acciaio inossidabile con liquidi caldi. La cannuccia in acciaio inossidabile deve essere usata SOLO con liquidi freddi. Si prega di rimuovere prima di bere se si usa questo prodotto con liquidi caldi.
- Il pezzo in silicone su cannuccia in acciaio inossidabile è rimovibile per una pulizia accurata.
- Non per l'uso con bevande gassate o polpose.
- Prima di bere, assicurarsi che il coperchio sia correttamente filettato al corpo e avvitato completamente o premuto completamente al corpo
- Se si riempie con liquido bollente, lasciare raffreddare il liquido a coperchio spento per almeno 3 minuti prima di applicare il coperchio.
- NON riempire troppo. Riempire i liquidi sotto la filettatura per evitare fuoriuscite accidentali.
- NON usare il microonde o congelare.
- NON usare detergenti contenenti candeggina, cloro, abrasivi e/o prodotti chimici aggressivi.
- NON continuare ad usare se il prodotto è danneggiato.
- NON trasportare bottiglie contenenti liquidi in borse per evitare l'apertura accidentale.
- Raccomandiamo di ricalibrare se la vostra bottiglia subisce un impatto con una goccia.
- Temperatura di carica: 0°C-45°C

ASSISTENZA

Chatta con noi sul nostro sito: **hidratespark.com**

Email: **support@hidrate.me**

Assistenza con **l'App**

LADEN SIE DIE APP HERUNTER

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- Laden Sie unsere kostenlose HidrateSpark-App aus dem App Store oder bei Google Play herunter.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Internetverbindung verfügen und Bluetooth aktiviert ist. Befolgen Sie die Schritte in der App, um ein Konto einzurichten, Parameter für ein personalisiertes Trinkziel einzustellen, Ihre Flasche zu Ihrem Profil hinzuzufügen und Ihre Push-Benachrichtigungen und Glühen-Erinnerungen festzulegen.
- Stellen Sie Ihre Flasche nach jedem Nachfüllen und Trinken auf einer flachen Oberfläche ab. Denken Sie daran, die App jeden Tag in der Nähe der Flasche zu synchronisieren, damit Ihr Wasser korrekt erfasst wird.

LEUCHTENDE ERINNERUNGEN

- Wenn Sie Ihre Flasche einrichten, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Erinnerungs-Leuchtfarbe in der Registerkarte Flaschen der App auszuwählen. Um die Farbe Ihrer Leuchterinnerung auszuwählen, nehmen Sie die Schaltfläche Farbpalette, die sich auf der Karte Ihrer Flasche befindet, zu Hilfe.

- Bitte besuchen Sie hidratespark.com/pages/guide, um sich alle Leucht-Erinnerungen und weitere Informationen anzusehen.

ZERLEGEN & ZUSAMMENBAU DES SENSOR-PUCKS

- Um den Puck vom Gehäuse zu nehmen, drehen Sie die Flasche auf den Kopf und schrauben Sie den Puck entgegen dem Uhrzeigersinn vom Gehäuse, bis der Puck herausgezogen werden kann.

- Um den Puck am Gehäuse zu befestigen, drehen Sie die Flasche auf den Kopf und schrauben Sie den Puck im Uhrzeigersinn in das Gehäuse, bis der Puck einrastet. Achten Sie darauf, dass der Puck vollständig montiert und am Gehäuse befestigt ist, um eine genaue Schluckanzeige zu gewährleisten.

⚠ **Nach dem Wiederzusammenbau empfehlen wir, den Sensor in der App neu zu kalibrieren.**

AKKU-ANWEISUNGEN

- Drehen Sie die Flasche zum Laden auf den Kopf und nehmen Sie den Puck ab.

- Legen Sie den Puck auf eine flache Oberfläche und schließen Sie das magnetische Ende des HidrateSpark-Ladekabels an den Puck an.

- Während des Ladevorgangs leuchtet der Puck und blinkt GRÜN.
- Sobald der Puck vollständig aufgeladen ist, leuchtet er dauerhaft GRÜN.

REINIGUNGSANLEITUNG

- Entfernen Sie vor dem Waschen IMMER den Sensor-Puck. Der Sensor-Puck darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Tauchen Sie den Sensor-Puck niemals in Wasser, noch reinigen Sie ihn in der Geschirrspülmaschine.
- Waschen Sie den Deckel und das Gehäuse vor dem ersten Gebrauch gründlich.
- SPÜLEN Sie den DECKEL und das GEHÄUSE NACH JEDER VERWENDUNG mit geöffnetem Deckel.

- Der Deckel und das Tritan-Kunststoffgehäuse sind spülmaschinengeeignet..

- Das Edelstahlgehäuse darf NUR VON HAND gewaschen werden. Verwenden Sie zur Reinigung des Sensors nur ein feuchtes Tuch. Tauchen Sie den Sensor niemals in Wasser oder reinigen Sie ihn in der Geschirrspülmaschine.



- BEWAHREN SIE DIE FLASCHE IMMER MIT DECKEL UND ABGENOMMENEN SENSOR-PUCK AUF, damit die Teile vollständig trocknen können.

⚠ **Nach dem Wiederzusammenbau empfehlen wir, den Sensor in der App neu zu kalibrieren.**

ⓘ ACHTUNG ⓘ

- Überlasten oder drücken Sie den Sensor-Puck NICHT zusammen, damit die Elektronik im Inneren nicht beschädigt wird.
- Ihre HidrateSpark verwendet ein magnetisches USB-Ladekabel zum Aufladen.
- Der Trinkglasdeckel, ohne den Edelstahlstrohhalm, und der Klappdeckel sind für heiße und kalte Flüssigkeiten geeignet.

- Der Trinkdeckel, der Strohhalmdeckel und der Edelstahlstrohhalm sind NUR für kalte Flüssigkeiten geeignet.

- Verwenden Sie den Edelstahlstrohhalm NICHT mit heißen Flüssigkeiten. Der Edelstahlstrohhalm ist NUR für kalte Flüssigkeiten geeignet. Bitte entfernen Sie ihn vor dem Trinken, wenn Sie dieses Produkt mit heißen Flüssigkeiten verwenden.
- Silikonstück auf Edelstahlstroh ist zur gründlichen Reinigung abnehmbar.
- Er ist nicht für kohlensäurehaltige oder breiige Getränke geeignet.
- Vergewissern Sie sich vor dem Trinken, dass der Deckel fest mit dem Gehäuse verschraubt und vollständig dicht ist oder drücken Sie ihn vollständig auf das Gehäuse
- Wenn Sie das Produkt mit kochender Flüssigkeit füllen, lassen Sie die Flüssigkeit bei abgenommenem Deckel mindestens 3 Minuten abkühlen, bevor Sie den Deckel aufsetzen.
- NICHT überfüllen. Füllen Sie Flüssigkeiten bis zur Fülllinie ein, um ein versehentliches Verschütten zu vermeiden.
- NICHT in die Mikrowelle oder Gefrierschrank legen.
- KEINE Reinigungsmittel verwenden, die Bleichmittel, Chlor, Scheuermittel und/oder aggressive Chemikalien enthalten.
- NICHT mehr verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.
- KEINE Flaschen mit Flüssigkeit in Beuteln tragen, um ein versehentliches Öffnen zu vermeiden.
- Wir empfehlen eine Neukalibrierung, wenn Ihre Flasche heruntergefallen ist.
- Ladetemperatur: 0°C-45°C

UNTERSTÜTZUNG

Chatten Sie mit uns auf unserer Website:
hidratespark.com

E-Mail: **support@hidrate.me**

In App: **Help**

DESCARGAR LA APP

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- Descargue nuestra App HidrateSpark gratuita desde la App Store o en Google Play.
- Compruebe que tiene una conexión a Internet y que su Bluetooth está activado. Sigue los pasos en la app para crear una cuenta, establecer parámetros para una meta de hidratación personalizada, agrega tu botella a tu perfil y configura tus notificaciones automáticas.
- Ponga la botella sobre una superficie plana después de cada recarga y bebida. Recuerde sincronizar la aplicación cerca de la botella cada día para que su agua sea rastreada correctamente.



RECORDATORIOS DE BRILLO

- Al configurar tu botella, tienes la opción de elegir tu color de brillo recordatorio en la pestaña Botellas de la App. Utiliza el botón de paleta de color ubicado en la tarjeta de su botella para elegir tu color de recordatorio de brillo.

- Por favor consultar hidratespark.com/pages/guide para ver todos los recordatorios de brillo y más información.

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL DISCO DEL SENSOR

- Para desmontar el disco del cuerpo, ponga la botella boca abajo y desenrosque el disco en sentido contrarreloj del cuerpo hasta que el disco se libere.

- Para montar el disco en el cuerpo, ponga la botella boca abajo y atornille el disco en el sentido del reloj al cuerpo hasta que el disco encaje en su lugar. Asegúrese de que el disco esté completamente montado y asegurado en el cuerpo para garantizar lecturas precisas de sorbos.

⚠ **Al volver a montar, recomendamos volver a calibrar el sensor dentro de la app.**

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA RECARGABLE

- Para cargar, ponga la botella boca abajo y retire el disco.

- Coloque el disco sobre una superficie plana y conecte el extremo magnético del cable de carga HidrateSpark al disco.

- Mientras se carga tu disco se iluminará y PARPADEARÁ VERDE.
- Una vez cargado completamente, el disco permanecerá VERDE SÓLIDO.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Antes de lavar, SIEMPRE retire el disco del sensor. El disco del sensor sólo debe limpiarse usando un paño húmedo. NUNCA sumerja ni lave en lavavajillas el disco del sensor.
- Lava la tapa y el cuerpo antes del primer uso.
- ENJUAGUE LA TAPA & EL CUERPO DESPUÉS DE CADA USO con la tapa en la posición abierta



- Las tapas y los cuerpos de plástico Tritan son aptos para la bandeja superior del lavavajillas



- El cuerpo de acero inoxidable es de LAVADO A MANO SOLAMENTE. Para limpiar el disco del sensor sólo utilice un paño húmedo. Nunca sumerja ni lave en lavavajillas el disco del sensor.



- SIEMPRE ALMACENE LA BOTELLA SIN LA TAPA NI EL DISCO DEL SENSOR para permitir que las piezas se sequen por completo.

⚠ **Al volver a montar, recomendamos volver a calibrar el sensor dentro de la app.**

ⓘ ATENCIÓN ⓘ

- NO sobrecargue ni apriete el disco del sensor, ya que puede dañar los componentes electrónicos internos.
- Su HidrateSpark utiliza un cable de carga USB magnético para todas sus necesidades de carga
- La tapa del Vaso, sin el sorbete de acero inoxidable, y la tapa Abatible están diseñadas para líquidos fríos y calientes.

- La tapa para Beber, la tapa con sorbete y el sorbete de acero inoxidable SOLO están diseñadas para líquidos fríos.

- NO use el sorbete de acero inoxidable con líquidos calientes. El sorbete de acero inoxidable SOLO se debe usar con líquidos fríos. Retirar antes de beber si usa este producto con líquidos calientes.
- La pieza de silicona sobre la pajilla de acero inoxidable se puede quitar para una limpieza a fondo.
- No debe usarse con bebidas carbonatadas o pulposas.
- Antes de beber, asegúrese de que la tapa esté correctamente enroscada al cuerpo y atornillada completamente o presionada completamente contra el cuerpo.
- Si se llena con líquido hirviendo, deje que el líquido se enfríe con la tapa abierta durante al menos 3 minutos antes de colocar la tapa.
- NO sobrellenare. Llene líquidos debajo de las roscas para evitar derrames accidentales.
- NO use en microondas ni congele.
- NO use limpiadores que contengan lejía, cloro, abrasivos y/o productos químicos agresivos.
- NO continúe usando si el producto está dañado.
- NO lleve botellas que contengan líquido en bolsas para ayudar a prevenir una apertura accidental.
- Se recomienda la recalibración si su botella sufre un impacto de caída.
- Temperatura de carga: 0°C-45°C

APOYO

Chatea con nosotros en nuestro sitio web:
hidratespark.com
Email: **support@hidrate.me**
In App: **Help**

下载应用程序

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

- 从App Store或Google Play下载我们的免费Hidrate Spark智能水杯应用程序。
- 检查您是否已连接因特网，并确保蓝牙已打开。按照应用程序中所提示的步骤创建一个账户，设定个人饮水目标的参数，将您的水杯添加到您的个人资料中，并设定好您的推送通知和发光提醒。
- 每次填装饮品和饮用后将水杯平放。请记得每天都要在水杯附近同步应用程序，以便正确地追踪饮水量。



发光提示

- 在设定您的水杯时，可以在应用程序中的【水杯】选项挑选您的提示光颜色。使用您水杯卡上的调色板按钮挑选您的提示光颜色。

- 请浏览hidratespark.com/pages/guide查看所有发光提示及更多信息。

拆卸和组装感应底座

- 要将底座从杯体上卸下，请将水杯倒置，从杯体上逆时针旋开底座，直到底座脱离。

- 要将底座组装至杯体，请将水杯倒置，顺时针扭动底座至杯体，直到底座归位。请确保底座完全组装和固定在杯体上，从而确保准确的饮水读数。

⚠ 重新组装后，我们建议在应用程序内重新校准传感器。

可充电电池说明

- 如需充电，请将水杯倒置，并卸下底座。

- 将底座置于平整表面，并将HidrateSpark充电线磁性的一端接到底座上。

- 充电时，您的底座将点亮并呈现闪烁的绿光。
- 充满电后，您的底座将呈现固定的绿光。

清洁说明

- 清洗之前，务必取下感应底座。感应底座只能用湿布清洁。严禁浸泡或用洗碗机清洗感应底座。
- 首次使用前请彻底清洗杯盖和杯体。
- 每次使用后请将杯盖打开，清洗杯盖和杯体。



- 杯盖和Tritan塑料杯体可放心置于洗碗机顶层清洗。



- 不锈钢杯体只能手洗。感应底座只能用湿布清洁。严禁浸泡或用洗碗机清洗感应底座。



- 存放时，务必卸下杯盖和感应底座，以便让零件彻底干燥。

⚠ 重新组装后，我们建议在应用程序内重新校准传感器。

ⓘ 注意 ⓘ

- 请勿让感应底座承受超重力量或挤压，这样会损坏内部电子装置。
- HidrateSpark水杯附有磁性USB充电线，可满足所有充电需求。
- 不带不锈钢吸管的Tumbler lid与Flip lid两种杯盖，冷热饮品皆可使用。

- Chug lid、Straw lid及不锈钢吸管仅限用于冷饮。

- 请勿使用不锈钢吸管饮用热饮。不锈钢吸管仅限用于冷饮。若将此产品用于热饮，请在饮用前移除吸管。
- 不锈钢吸管上的硅胶片可拆卸，以便彻底清洁
- 不适用于碳酸饮料或浆状饮料。
- 饮用前，请确保杯盖已正确拧入杯体、且完全拧紧。
- 在填装高温饮品时，盖上杯盖前，请让饮品冷却3分钟。
- 请勿过多填装。填装饮品时请勿超过螺纹，避免意外溢出。
- 请勿微波加热或冰箱冷冻。
- 请勿使用含有漂白剂、氯、研磨剂和/或刺激性化学物质的清洁剂清洗。
- 若产品损坏，请勿继续使用。
- 请勿将装有饮品的水杯放在包内携带，防止意外打开。
- 若水杯不慎跌落而受到冲击，建议重新校准。
- 充电温度: 0°C-45°C

支持

遇过我们的网站: hidratespark.com与我们聊天

通过: support@hidrate.me向我们发送电邮

应用程序中 帮助 (Help)

下載應用程式

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

- 從App Store或Google Play下載我們的免費Hidrate Spark智慧水杯應用程式。
- 檢查您是否已連接網際網路，並確保藍牙已打開。按照應用程式中所提示的步驟創建一個帳戶，設定個人飲水目標的參數，將您的水杯添加到您的個人資料中，並設定好您的推送通知和發光提醒。
- 每次填裝飲品和飲用後將水杯平放。請記得每天都要在水杯附近同步應用程式，以便正確地追蹤飲水量。



發光提示

- 在設定您的水杯時，可以在應用程式中的「水杯」選項挑選您的提示光顏色。使用您水杯卡上的調色板按鈕挑選您的提示光顏色。

- 請瀏覽hidratespark.com/pages/guide查看所有發光提示及更多資訊。

拆卸和組裝感應底座

- 要將底座從杯體上卸下，請將水杯倒置，從杯體上逆時針旋開底座，直到底座脫離。

- 要將底座組裝至杯體，請將水杯倒置，順時針扭動底座至杯體，直到底座歸位。請確保底座完全組裝和固定在杯體上，從而確保準確的飲水讀數。

⚠ 重新組裝後，我們建議在應用程式內重新校準傳感器。

可充電電池說明

- 如需充電，請將水杯倒置，並卻下底座。

- 將底座置於平整表面，並將HidrateSpark充電線磁性的一端接到底座上。



- 充電時，您的底座將點亮並呈現閃爍的綠光。
- 充滿電後，您的底座將呈現固定的綠光。

清潔說明

- 清洗之前，務必取下感應底座。感應底座只能用濕布清潔。嚴禁浸泡或用洗碗機清洗感應底座。
- 首次使用前請徹底清洗杯蓋和杯體。
- 每次使用後請將杯蓋打開，清洗杯蓋和杯體。



- 杯蓋和Tritan塑料杯體可放心置於洗碗機頂層清洗。



- 不鏽鋼杯體只能手洗。感應底座只能用濕布清潔。嚴禁浸泡或用洗碗機清洗感應底座。



- 存放時，務必卸下杯蓋和感應底座，以便讓零件徹底乾燥。



⚠ 重新組裝後，我們建議在應用程式內重新校準傳感器。

ⓘ 注意 ⓘ

- 請勿讓感應底座承受超重力量或擠壓，這樣會損壞內部電子裝置。
- HidrateSpark水杯附有磁性USB充電線，可滿足所有充電需求。
- 不帶不鏽鋼吸管的Tumbler lid與Flip lid兩種杯蓋，冷熱飲品皆可使用。

- Chug lid、Straw lid及不鏽鋼吸管僅限用於冷飲。

- 請勿使用不鏽鋼吸管飲用熱饮。不鏽鋼吸管僅限用於冷飲。若將此產品用於熱飲，請在飲用前移除吸管。
- 不銹鋼吸管上的矽膠片可拆卸，以便徹底清潔
- 不適用於碳酸飲料或漿狀飲料。
- 飲用前，請確保杯蓋已正確擰入杯體、且完全擰緊。
- 在填裝高溫飲品時，蓋上杯蓋前，請讓飲品冷卻3分鐘。
- 請勿過多填裝。填裝飲品時請勿超過螺紋，避免意外溢出。
- 請勿微波加熱或冰箱冷凍。
- 請勿使用含有漂白劑、氯、研磨劑和/或刺激性化學物質的清潔劑清洗。
- 若產品損壞，請勿繼續使用。
- 請勿將裝有飲品的水杯放在包內携帶，防止意外打開。
- 若水杯不慎跌落而受到衝擊，建議重新校準。
- 充電溫度: 0°C-45°C

支持

遇过我们的网站: hidratespark.com与我们聊天

通过: support@hidrate.me向我们发送电邮

应用程序中 帮助 (Help)

アプリのダウンロード

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

- App Store またはGoogle Playから無料のHidrateSparkアプリをダウンロードしてください。
- インターネットに接続していて、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。 アプリの手順に従って、アカウントを作成し、パーソナライズされた水分補給目標のパラメーターを設定し、ボトルをプロファイルに追加し、プッシュ通知とグローリマインダーを設定します。
- 水を補充して飲むたびに、ボトルを平らな面に置きます。 あなたの水が正確に追跡されるように、毎日ボトルの近くでアプリを同期することを忘れないでください。



グローリマインダー

- ボトルを設定するときに、アプリのBottlesタブでリマインダーのグローの色を選択することができます。 ボトルカードの パレットボタン を使用して、グローリマインダーの色を選択します。

- すべてのグローリマインダーおよび詳細情報を表示するには、hidratespark.com/pages/guide をご覧ください。

センサーパックの分解および組立

- パックを本体から分解するには、ボトルを逆さまにして、パックが外れるまでパックを本体から反時計回りに緩めます。

- パックを本体に組み立てるには、ボトルを逆さまにして、所定の位置にカチッと収まるまで、パックを時計回りに本体にねじ込みます。 正確な一口測定結果を確実にするために、パックが完全に組み立てられ、本体に固定されていることを確認してください。

⚠ 再組み立て後、アプリ内でセンサーを再校正することをお勧めします。

充電式バッテリーの説明

- 充電するには、ボトルを逆さまにしてパックを取り外します。



- パックを平らな面に置き、HidrateSpark充電ケーブルの磁気端をパックに取り付けます。

- 充電中はパックが点灯し、緑色に点滅します。
- 完全に充電されると、パックはソリッドグリーンのままになります。

クリーニング手順

- 洗浄する前に、必ずセンサーパックを取り外します。 センサーパックは、湿らせた布でのみ清掃する必要があります。 センサーパックを水没させたり、食洗機で洗ったりしないでください。
- 初めて使用する前に、蓋と本体を完全に洗います。
- 使用後は、蓋を開いた状態で蓋と本体をすすぎます。



- 蓋とTritanプラスチックボディはトップラックの食洗機で安全です。

- ステンレス製の本体は手洗いのみです。 センサーパックを清掃するには、湿らせた布のみを使用してください。 センサーパックを水没させたり、食洗機で洗ったりしないでください。



- 部品が完全に乾くように、必ず蓋とセンサーパックを取り外した状態で本体を保管してください。

⚠ 再組み立て後、アプリ内でセンサーを再校正することをお勧めします。

ⓘ 注意 ⓘ

- 内部の電子機器に損傷を与える可能性があるため、センサーパックに過負荷をかけたり絞ったりしないでください。
- HidrateSparkは、すべての充電ニーズに合わせて磁気USB充電ケーブルを使用しています。
- ステンレス製ストローのないタンブラー蓋およびフリップ蓋は、高温および低温の液体用に設計されています。

- チャグ蓋、ストロー蓋、およびステンレススチールストローは、低温の液体専用に設計されています。

- ステンレス鋼のストローを高温の液体に使用しないでください。 ステンレス鋼のストローは、低温の液体でのみ使用されます。 この製品を高温の液体に使用する場合は、飲む前に捨ててください。
- ステンレス製ストローのシリコンピースは取り外し可能で、徹底的に掃除できます
- 炭酸飲料には使用しないでください。
- 飲む前に、蓋が体に適切にねじ込まれ、完全にねじ込まれていること、または完全に体に押し付けられていることを確認してください 。
- 沸騰液体を入れる場合は、蓋を外した状態で少なくとも3分間液体を冷ましてから、蓋を取り付けます。
- いっぱい入れないでください。 誤ってこぼれないように、ねじ山の下に液体を入れてください。
- 電子レンジや冷凍はいけません。
- 漂白剤、塩素、研磨剤、および/または過酸化化学物質を含む洗剤を使用しないでください。
- 製品が破損している場合は、継続的に使用しないでください。
- 誤って開かないように、液体が入ったボトルをバッグに入れて持ち運ばないでください。
- ボトルがぶつかったり落としたりした場合は、再校正をお勧めします。
- 充電温度: 0°C-45°C

支持

ウェブサイト経由でチャット hidratespark.com

Eメール support@hidrate.me

アプリ ヘルプ

앱 다운로드

- HidrateSpark 앱은 App Store 또는 Google Play 에서 다운로드할 수 있습니다.
- 인터넷에 연결되어 있고 블루투스가 켜져 있는지 확인하십시오. 앱에서 제공되는 단계를 따라 계정을 생성하고, 개인 맞춤형 수분 보충 목표 파라미터를 설정한 후 병에 프로파일을 추가하고 푸시 알림 및 발광 알림을 설정하십시오.
- 음료를 다시 채우고 마신 후에는 항상 병을 평평한 표면에 두십시오. 음료의 양을 정확하게 추적하려면 매일 병 근처에서 앱과 동기화해야 합니다.



발광 알림

- 병을 설정할 때에는 앱의 Bottles(병) 탭에서 알림 발광 색상을 선택할 수 있습니다. 병의 카드에 있는 색상 팔레트 버튼[/g2][g3]을 사용하여 발광 알림 색상을 선택할 수 있습니다.

- 모든 발광 알림 및 자세한 내용은 hidratespark.com/pages/guide 에서 확인할 수 있습니다.

센서 퍽 분해 및 조립

- 본체에서 퍽을 분리하려면 병을 뒤집은 후 퍽이 풀릴 때까지 본체에서 퍽을 시계 반대 방향으로 돌립니다.

- 본체에 퍽을 조립하려면 병을 뒤집은 후 퍽이 끼워질 때까지 본체에 시계 방향으로 돌립니다. 퍽이 완전히 조립되고 본체에 단단히 고정되어야 정확한 음용량을 감지할 수 있습니다.

⚠ 다시 조립할 때는 앱을 사용하여 센서를 다시 교정하는 것이 좋습니다.

충전식 배터리 지침

- 충전하려면, 병을 뒤집은 후 퍽을 분리합니다.

- 퍽을 평평한 표면에 두고 HidrateSpark 충전 케이블의 마그네틱 쪽을 퍽에 연결합니다.

- 충전 중에는 퍽의 조명이 켜지고 녹색으로 깜빡입니다.
- 완충되면 퍽이 녹색 조명을 유지합니다.

청소 지침

- 세척하기 전, 항상 센서 퍽을 분리하십시오. S센서 퍽은 젖은 천으로만 청소해야 합니다. 절대로 센서 퍽을 물에 담그거나 식기 세척기에 넣지 마십시오.
- 처음 사용하기 전 뚜껑과 본체를 깨끗하게 세척하십시오.
- 사용 후에는 항상 뚜껑을 열고 뚜껑과 본체를 헹구십시오.



- 뚜껑 및 Tritan 플라스틱 본체는 식기 세척기의 맨 위 칸에서 사용할 수 있습니다.



- 스테인리스강 본체는 손으로만 세척해야 합니다. 센서 퍽은 젖은 천으로만 청소해야 합니다. 절대로 센서 퍽을 물에 담그거나 식기 세척기에 넣지 마십시오.



- 항상 뚜껑과 센서 퍽을 분리하여 보관해 각 부품이 완전히 건조되도록 하십시오.

⚠ 다시 조립할 때는 앱을 사용하여 센서를 다시 교정하는 것이 좋습니다.

ⓘ 주의 ⓘ

- 센서 퍽에 과부하를 유발하거나 과도하게 사용하지 마십시오. 내부 전자장치가 손상될 수 있습니다.
- HidrateSpark에서는 충전을 위해 마그네틱 USB 충전 케이블이 사용됩니다.
- 스테인리스강 빨대를 제외한 텀블러 뚜껑 및 플립형 뚜껑은 뜨겁고 차가운 음료용으로 설계되었습니다.

- 음용구 뚜껑, 빨대 뚜껑 및 스테인리스강 빨대는 차가운 음료용으로만 설계되었습니다.

- 뜨거운 음료의 경우 스테인리스강 빨대를 사용하지 마십시오. 스테인리스강 빨대는 차가운 음료에만 사용해야 합니다. 뜨거운 음료와 함께 이 제품을 사용하는 경우 분리한 후 음용하십시오.
- 스테인레스 스틸 빨대의 실리콘 부분은 제거가 가능하여 철저한 청소가 가능합니다.
- 탄산 음료 또는 과일 주스용으로 사용하지 마십시오.
- 마시기 전, 뚜껑을 본체에 올바르게 끼워 완전히 조였거나 본체에 단단히 눌렀는지 확인하십시오.
- 가열한 음료를 채우는 경우, 뚜껑을 연 상태에서 3 분 이상 동안 음료를 식힌 후 뚜껑을 연결하십시오.
- 과도하게 채우지 마십시오. 우발적으로 넘치는 것을 방지하기 위해 표시선 아래까지 음료를 채우십시오.
- 전자레인지에 돌리거나 냉동하지 마십시오.
- 표백제, 염소, 부식성 및/또는 유독성 화학물질이 함유된 세척제를 사용하지 마십시오.
- 제품이 손상된 경우 사용하지 마십시오.
- 우발적으로 열리는 것을 방지하기 위해 음료가 담긴 병을 가방에 넣어 다니지 마십시오.
- 병이 낙하 충격을 받은 경우 다시 교정하는 것이 좋습니다.
- 충전 온도: 0°C-45°C

SUPPORT

저희 웹사이트에서 문의사항을 채팅하세요.
hidratespark.com

이메일 support@hidrate.me

앱 도움말

การดาวน์โหลดแอป

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- ดาวน์โหลดแอป HidrateSpark ของเราได้ฟรีจาก App Store หรือบน Google Play
- โปรดตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและบลูทูธของคุณได้เปิดไว้อยู่ ทำตามขั้นตอนในแอปเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานแล้วตั้งค่าตัวแปรในการกำหนดเป้าหมายการดื่มน้ำในแบบของคุณ เพิ่มขวดน้ำไปยังโปรไฟล์ของคุณแล้วตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกดและตั้งการแจ้งเตือนแบบเรืองแสง
- วางขวดน้ำลงบนพื้นผิวเรียบทุกครั้งหลังการยกดื่มและการเติมน้ำ อย่าลืมเชื่อมแอปปิกล์ๆ ขวดน้ำทุกวันเพื่อให้สามารถติดตามน้ำของคุณได้อย่างถูกต้องแม่นยำ



การแจ้งเตือนแบบเรืองแสง

- เมื่อตั้งค่าขวดของคุณ คุณจะมีตัวเลือกให้เลือกสีการแจ้งเตือนการเรืองแสงในแทบเมนูขวดบนแอป ใช้ปุ่มจานสีที่อยู่ในการ์ดบนขวดของคุณเพื่อเลือกสีแจ้งเตือนแบบเรืองแสง

- โปรดดูที่ hidratespark.com/pages/guidเพื่อดูการแจ้งเตือนด้วยการเรืองแสงทั้งหมดและข้อมูลเพิ่มเติม[

การถอดและการประกอบแผงเซ็นเซอร์

- ในการถอดแผงออกจากตัวขวด ให้คว่ำขวดลงแล้วขันน็อตจากแผงด้วยการไขแบบทวนเข็มนาฬิกาออกจากตัวขวดจนกว่าแผงจะหลุดออกมา

- ในการประกอบแผงเข้าตัวขวด ให้คว่ำขวดลงแล้วขันน็อตในแผงด้วยการไขตามเข็มนาฬิกาจนกว่าแผงจะแนบสนิท โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงได้ประกอบเข้าอย่างสมบูรณ์และยึดเข้ากับตัวขวดเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลการยกดื่มจะแม่นยำ

⚠ เราขอแนะนำให้ปรับค่าเซ็นเซอร์ของคุณในแอปเมื่อได้ประกอบใหม่

คำแนะนำการใช้งานแบตเตอรี่แบบชาร์จได้

- ในการชาร์จนั้น ให้คว่ำขวดลงแล้วถอดแผงออก



- วางแผงลงบนพื้นผิวเรียบแล้วเสียบปลายแม่เล็กของสายชาร์จ HidrateSpark เข้ากับแผง

- ในขณะชาร์จอยู่นั้น แผงของคุณจะสว่างขึ้นแล้วกระพริบไฟสีเขียว
- เมื่อชาร์จจนเสร็จสิ้นแล้ว แผงของคุณจะยังคงมีแสงสีเขียวเข้มอยู่

คำแนะนำในการทำความสะอาด

- ถอดเซ็นเซอร์ออกก่อนการนำไปล้างอยู่เสมอแผงเซ็นเซอร์จะต้องนำไปทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำเท่านั้น ห้ามนำแผงเซ็นเซอร์ไปจุ่มน้ำหรือล้างในอ่างล้างจานโดยเด็ดขาด
- ควรล้างฝาและตัวขวดอย่างทั่วถึงก่อนนำไปใช้งานครั้งแรก
- ควรล้างฝาและตัวขวดหลังการใช้งานแต่ละครั้ง



- ฝาและตัวขวดวัสดุไททันสามารถนำไปล้างกับชั้นบนของเครื่องล้างจานได้

- ตัวขวดสเตนเลสต้องนำไปล้างด้วยมือเท่านั้น ใช้ผ้าชุบน้ำในการทำความสะอาดแผงเซ็นเซอร์ ห้ามนำแผงเซ็นเซอร์ไปจุ่มน้ำหรือล้างในอ่างล้างจานโดยเด็ดขาด



- ควรจัดเก็บขวดพร้อมฝาและถอดแผงเซ็นเซอร์ออกเพื่อให้ชั้นสว่นแห้งสนิท



⚠ เราขอแนะนำให้ปรับค่าเซ็นเซอร์ของคุณในแอปเมื่อได้ประกอบใหม่

⚠ คำเตือน ⚠

- อย่าใช้งานหนักจนเกินไปหรือบีบแผงเซ็นเซอร์เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในได้
- HidrateSpark ของคุณใช้สายชาร์จ USB แบบแม่เหล็กสำหรับทุกความต้องการในการชาร์จของคุณ
- ฝาทัมเบลอร์แบบไม่มีหลอดสเตนเลสและฝาผับนั้นออกแบบมาสำหรับการบรรจุของเหลวที่มีอุณภูมิร้อนและเย็น

- ฝาจุกสำหรับกระดก ฝาแบบมีหลอด และหลอดสเตนเลสนั้นออกแบบไว้ใช้งานกับของเหลวที่มีอุณภูมิเย็นเท่านั้น

- ห้ามใช้หลอดสเตนเลสกับของเหลวที่มีอุณภูมิร้อน หลอดสเตนเลสมีไว้ใช้งานกับของเหลวที่มีอุณภูมิเย็นเท่านั้น กรุณาดึงหลอดออกก่อนการยกดื่มหากท่านใช้ผลิตภัณฑ์นี้บรรจุของเหลวที่มีอุณภูมิร้อน
- ชิ้นส่วนซิลิโคนบนหลอดสเตนเลสสามารถถอดออกได้เพื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึง
- ไม่สามารถใช้งานกับน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีกากผลไม้ได้
- ก่อนที่จะดื่มตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาเกลียวได้ติดเข้ากับตัวขวดอย่างถูกต้องแล้วและขันให้สนิทหรือกดลงจนสุด
- ปล่อยให้ของเหลวเย็นลงโดยปิดฝาไว้อย่างน้อย 3 นาทีก่อนที่จะติดฝา หากคุณได้เติมของเหลวที่มีอุณภูมิเดือด
- อย่าเติมจนล้น ควรเติมของเหลวในระดับใต้เกลียวเพื่อหลีกเลี่ยงการหกกระเซ็นโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ห้ามนำไปแช่แข็งหรือนำเข้าไมโครเวฟ
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีสารฟอกขาวคลอรีนกัดกร่อนและ/หรือสารเคมีรุนแรง
- หยุดการใช้งานทันทีหากผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย
- อย่าพกขวดที่บรรจุน้ำไว้แล้วในกระเป๋าถือเพื่อช่วยป้องกันการเปิดขวดโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ขอแนะนำให้ทำการปรับค่าใหม่หากขวดน้ำของคุณได้รับแรงกระแทกจากการตก
- อุณหภูมิการชาร์จ: 0°C-45°C

การช่วยเหลือ

พูดคุยกับเราบนเว็บไซต์ เรา hidratespark.com

อีเมล support@hidrate.me

บนแอป กดที่ความช่วยเหลือ

MUAT TURUN APLIKASI

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- Muat turun Aplikasi HidrateSpark percuma kami dari App Store atau di Google Play.
- Pastikan anda mempunyai sambungan Internet dan bluetooth anda dihidupkan. Ikuti langkah-langkah dalam aplikasi untuk membuat akaun, tetapkan parameter untuk tujuan penghidratan yang diperibadikan, tambahkan botol ke profil anda, tetapkan pemberitahuan tolak dan peringatan cahaya.
- Letakkan botol anda di permukaan rata selepas setiap isi semula dan minum. Ingatlah untuk membuka aplikasi berhampiran botol setiap hari supaya air anda dikesan dengan betul.

PERINGATAN CAHAYA

- Semasa menyiapkan botol anda, anda mempunyai pilihan untuk memilih warna cahaya peringatan anda di tab Botol Aplikasi. Gunakan warna butang palet terletak di kad botol anda untuk memilih warna peringatan cahaya anda.

- Sila lihat hidratespark.com/pages/guide untuk melihat semua peringatan cahaya dan maklumat lebih lanjut.

PENGUMPULAN KEPINGAN SENSOR DAN PEMBUANGAN

- Untuk meleraikan keping dari badan, putar botol terbalik dan lepaskan keping berlawanan arah jarum jam dari badan sehingga kepingan dilepaskan.

- Untuk memasang keping ke badan, putar botol terbalik dan pasangkan keping mengikut arah jam ke badan sehingga keping terpasang pada tempatnya. Pastikan keping dipasang sepenuhnya dan dilekatkan pada badan untuk memastikan pembacaan air yang tepat.

⚠ **Setelah memasang semula, kami mengesyorkan agar kalibrasi semula sensor anda dalam aplikasi.**

ARAHAN BATERI YANG TIDAK BERMULA

- Untuk mengisi, putar botol terbalik dan keluarkan kepingan.



- Letakkan kepingan di permukaan rata dan pasangkan hujung magnetik kabel pengecasan HidrateSpark ke kepingan.

- Semasa mengecas kepingan anda akan menyala dan BERKELIP HIJAU.
- Setelah dicas sepenuhnya, Kepingan anda akan kekal warna HIJAU.

ARAHAN PEMBERSIHAN

- Sebelum mencuci, SELALU mengeluarkan kepingan sensor. Kepingan sensor hanya boleh dibersihkan dengan menggunakan kain lembap. JANGAN sekali-kali tenggelam atau cuci keping sensor dengan pencuci pinggan.
- Basuh penutup dan badan dengan bersih sebelum penggunaan pertama.
- Bilas penutup & badan selepas setiap penggunaan dengan penutup pada kedudukan terbuka.



- Penutup dan plastik tritan selamat di mesin basuh pinggan mangkuk.

- Badan keluli tahan karat mesti di cuci menggunakan tangan SAHAJA. Untuk membersihkan kepingan sensor hanya gunakan kain lembap. JANGAN sekali-kali tenggelam atau cuci keping sensor dengan pencuci pinggan.

- SELALU menyimpan botol dengan penutup & mengalihkan kepingan sensor untuk membiarkan bahagian kering sepenuhnya.

⚠ **Setelah memasang semula, kami mengesyorkan agar kalibrasi semula sensor anda dalam aplikasi.**

ⓘ PERHATIAN ⓘ

- JANGAN memuatkan atau menekan keping sensor kerana ia boleh merosakkan elektronik dalaman.
- HidrateSpark anda menggunakan kabel pengecasan USB magnetik untuk semua keperluan pengecasan anda
- Gelas penutup, tanpa straw keluli tahan karat, dan penutup direka untuk cecair panas dan sejuk.

- Tudung, straw penutup, dan straw keluli tahan karat HANYA direka untuk cecair sejuk.

- JANGAN gunakan straw keluli tahan karat dengan cecair panas. Straw keluli tahan karat HANYA digunakan dengan cecair sejuk. Keluarkan sebelum minum jika menggunakan produk ini dengan cecair panas.
- Sekeping silikon pada jerami keluli tahan karat boleh ditanggalkan untuk pembersihan menyeluruh
- Tidak boleh digunakan dengan minuman berkarbonat atau pulpa.
- Sebelum minum pastikan penutupnya ditutup dengan betul ke badan dan memusing sepenuhnya atau ditekan sepenuhnya ke badan.
- Sekiranya diisi dengan cecair mendidih, biarkan cecair sejuk dengan penutup dibuka sekurang-kurangnya 3 minit sebelum menutup penutupnya.
- JANGAN berlebihan. Isi cecair di bawah benang untuk mengelakkan tumpahan secara tidak sengaja.
- JANGAN masukkan ke dalam ketuhar gelombang mikro atau membekukannya.
- Jangan gunakan pembersih yang mengandungi peluntur, klorin, pelelas dan / atau bahan kimia yang keras.
- JANGAN terus digunakan sekiranya produk rosak.
- JANGAN membawa botol yang mengandungi cecair di dalam beg untuk mengelakkan pembukaan secara tidak sengaja.
- Cadangkan penentukuran semula jika botol anda mengalami kesan penurunan.
- Suhu Pengecasan: 0°C-45°C

SOKONGAN

Berbual dengan kami di laman web kami hidratespark.com

E-mel support@hidrate.me

Dalam aplikasi Tolong

ऐप डाउनलोड करें

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- हमारे नि: शुल्क HidrateSpark ऐप को ऐप स्टोर से या Google Play से डाउनलोड करें।
- जांचें कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है और आपका ब्लूटूथ चालू है। अकाउंट बनाने के लिए ऐप में दिए स्टेप्स का पालन करें, व्यक्तिगत हाइड्रेशन लक्ष्य के लिए पैरामीटर सेट करें, अपनी बोतल को अपनी प्रोफ़ाइल में जोड़ें, और अपनी पुश अधिसूचनाएँ सेट करें।
- हर रिफिल और पीने के बाद एक सपाट सतह पर अपनी बोतल सेट करें। हर दिन बोतल के पास ऐप को सिंक करना याद रखें ताकि आपका पानी सही तरीके से ट्रैक हो।



ग्लो रिमाइंडर

- अपनी बोतल सेट करते समय, आपके पास ऐप के बोतल टैब में अपना रिमाइंडर दमकने का रंग चुनने का विकल्प होता है। अपने रिमाइंडर के दमकने के रंग को तुनने के लिए अपने बोतल के कार्ड में स्थित रंग पैलेट बटन का उपयोग करें।

- सभी रिमाइंडर दमकने और आगे की जानकारी देखने के लिए कृपया hidratespark.com/pages/guide देखें।

सेंसर पक अलग करना और जोड़ना

- पक को ढाँचे से अलग करने के लिए, बोतल को उल्टा कर दें और पक को ढाँचे से घड़ी की विपरीत दिशा में तब तक घुमाते रहें जब तक पक मुक्त न हो जाए।

- पक को ढाँचे में जोड़ने के लिए, बोतल को उल्टा कर दें और पक को ढाँचे में घड़ी की दिशा में तब तक कसें जब तक कि यह अपनी जगह में बैठ न जाएं। कृपया सुनिश्चित करें कि सटीक सिप रीडिंग सुनिश्चित करने के लिए पक पूरी तरह से जुड़ गया है और ढाँचे से कस गया है।

⚠ फिर से जोड़े जाने पर, हम आपके सेंसर को ऐप के भीतर पुन: अंशांकित करने की सलाह देते हैं।

रिचार्ज करने योग्य बैटरी के निर्देश

- चार्ज करने के लिए, बोतल को उल्टा घुमाएं और पक को हटा दें।



- सपाट सतह पर पक को रखें और HidrateSpark चार्जिंग केबल के चुंबकीय छोर को पक से संलग्न करें।

- चार्ज करते समय आपका पक रोशन होगा और हरे रंग में चमकेगा।
- एक बार पूरी तरह से चार्ज करने के बाद आपका पक एक समान हरा रहेगा।

सफाई निर्देश

- धोने से पहले, सदैव सेंसर पक को हटा दें। सेंसर पक को केवल एक नम कपड़े का उपयोग करके साफ किया जाना चाहिए। सेंसर पक को कभी डूबोएं नहीं या डिशवॉशर न करें।
- पहली बार इस्तेमाल करने से पहले ढक्कन और ढांचे को अच्छी तरह से धो लें।
- प्रत्येक उपयोग के बाद खुली स्थिति में ढक्कन के साथ ढक्कन और ढांचे को अच्छी तरह से धोएं



- ढक्कन और Tritan के प्लास्टिक के ढाँचे टॉप-रैक डिशवॉशर सुरक्षित हैं



- स्टेनलेस स्टील के ढाँचे को केवल हाथ से धोएं। सेंसर पक को साफ करने के लिए केवल एक नम कपड़े का उपयोग करें। सेंसर पक को कभी डुबोएं नहीं या डिशवॉशर करें।



- हिस्सों को पूरी तरह से सूखने के लिए सदैव बोतल को ढक्कन के साथ और सेंसर पक को हटाकर रखें।



⚠ फिर से जोड़े जाने पर, हम आपके सेंसर को ऐप के भीतर पुन: अंशांकित करने की सलाह देते हैं।

ध्यान दें

- सेंसर पक को ओवरलोड या निचोड़ें नहीं, क्योंकि यह आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकता है।
- आपका HidrateSpark आपकी सभी चार्जिंग जरूरतों के लिए एक चुंबकीय USB चार्जिंग केबल का उपयोग करता है
- स्टेनलेस स्टील की स्ट्रॉ के बिना, गिलास का ढक्कन, तथा फ्लिप ढक्कन गर्म और ठंडे तरल पदार्थों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

- चुग ढक्कन, स्ट्रॉ ढक्कन, और स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ केवल ठंडे तरल पदार्थों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

- गर्म तरल पदार्थों के साथ स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉ का उपयोग न करें। स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ का उपयोग केवल ठंडे तरल पदार्थों के साथ किया जाना है। यदि गर्म तरल पदार्थों के साथ इस उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं तो कृपया पीने से पहले हटा दें।
- स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ पर सिलिकॉन टुकड़ा पूरी तरह से सफाई के लिए हटाने योग्य है
- कार्बोनेटेड या गूदेदार पेय के साथ उपयोग के लिए नहीं।
- पीने से पहले, सुनिश्चित करें कि ढाँचे पर ढक्कन ठीक प्रकार से चूड़ीदार है और पूरी तरह से कसा हुआ है या ढाँचे पर पूरी तरह से नीचे दबाया हुआ है
- यदि उबलते तरल पदार्थ से भरना है, तो ढक्कन लगाने से पहले कम से कम 3 मिनट के लिए तरल पदार्थ को ढक्कन हटाकर ठंडा होने दें।
- ज्यादा मत भरें। आकस्मिक छलकने से बचने के लिए चूड़ियों के नीचे तक ही तरल पदार्थ भरें।
- माइक्रोवेव या फ्रिज में न रखें
- ब्लीच, क्लोरीन, अपघर्षक और / या कठोर रसायनों वाले क्लीनर का उपयोग न करें।
- यदि उत्पाद क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उपयोग जारी न रखें।
- आकस्मिक रूप से खुलने से रोकने में मदद करने के लिए बैग में तरल पदार्थ युक्त बोतलें न ले जाएं।
- यदि आपकी बोतल गिरने के प्रभाव का सामना करती है, तो पुनर्मूल्यांकन की सिफारिश करें।
- चार्जिंग तापमान: 0°C-45°C

समर्थन

हमारी वेबसाइट hidratespark.comपर हमारे साथ चैट करें

ईमेल करें support@hidrate.me

इन ऐप मदद

MENGUNDUH APLIKASI

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- Unduh Aplikasi HidrateSpark gratis kami dari App Store atau di Google Play.
- Periksa apakah Anda memiliki koneksi internet dan Bluetooth Anda dihidupkan. Ikuti langkah-langkah di aplikasi untuk membuat akun, mengatur parameter untuk tujuan hidrasi yang dipersonalisasi, menambahkan botol Anda ke profil Anda, dan mengatur pemberitahuan push dan pengingat cahaya Anda.
- Letakkan botol Anda di atas permukaan yang rata setelah setiap isi ulang dan minum. Ingatlah untuk menyinkronkan aplikasi di dekat botol setiap hari sehingga air Anda terlacak dengan benar.



PENGINGAT CAHAYA

- Saat menyiapkan botol Anda, Anda memiliki pilihan untuk memilih warna cahaya pengingat Anda di tab Botol di App. Gunakan tombol palet warna yang ada di kartu botol Anda untuk memilih warna pengingat cahaya Anda.

- Please see hidratespark.com/pages/guide to view all glow reminders and further information.

MELEPAS & MEMASANG SENSOR PUCK

- Untuk melepaskan keping dari badan, balikkan botol dan lepaskan keping berlawanan arah jarum jam dari badan botol hingga keping terlepas.

- Untuk memasang keping ke badan botol, balikkan botol dan kencangkan keping searah jarum jam ke badan botol sampai keping masuk ke tempatnya. Harap yakinkan keping terpasang ke badan sepenuhnya dan aman agar memastikan pembacaan minum yang akurat.

⚠ Setelah dipasang kembali, sebaiknya kalibrasi ulang sensor Anda di dalam aplikasi.

PETUNJUK BATERAI YANG DAPAT DIISI ULANG

- Untuk mengisi daya, balikkan botol dan keluarkan keping.



- Letakkan keping pada permukaan datar dan pasang ujung magnet kabel pengisi daya HidrateSpark ke keping.

- Saat mengisi daya, keping Anda akan menyala dan BERKEDIP HIJAU.
- Setelah terisi penuh, keping Anda akan menyala tetap HIJAU SOLID.

PETUNJUK MEMBERSIHKAN

- Sebelum mencuci, SELALU lepaskan keping sensor. Keping sensor hanya boleh dibersihkan dengan menggunakan kain lembab. JANGAN PERNAH merendam atau mencuci sensor puck dengan mesin pencuci piring.
- Cuci tutup dan badan botol sampai bersih sebelum digunakan pertama kali.
- BILAS TUTUP & BADAN BOTOL SETELAH PENGGUNAAN dengan tutup dalam posisi terbuka.



- Tutup dan badan plastik Tritan aman di rak atas mesin pencuci piring.



- Badan botol berbahan Stainless Steel HANYA BOLEH DICUCI DENGAN TANGAN. Untuk membersihkan keping sensor hanya menggunakan kain lembab. JANGAN PERNAH merendam atau mencuci keping sensor dengan mesin pencuci piring.



- SELALU MENYIMPAN BOTOL DENGAN LID & KEPING SENSOR DILEPAS agar komponen benar-benar kering.

⚠ Setelah dipasang kembali, sebaiknya kalibrasi ulang sensor Anda di dalam aplikasi.

ⓘ PERHATIAN ⓘ

- JANGAN isi terlalu penuh atau meremas kepingan sensor karena dapat menyebabkan kerusakan internal pada elektronik.
- HidrateSpark Anda menggunakan kabel pengisi daya USB magnetik untuk semua kebutuhan pengisian daya Anda.
- Tutup Tumbler, tanpa sedotan stainless steel, dan tutup Flip dirancang untuk cairan panas dan dingin.

- Tutup Chug (model Tenggak), tutup Sedotan, dan Sedotan Stainless-Steel HANYA dirancang untuk cairan dingin.

- JANGAN gunakan sedotan stainless-steel dengan cairan panas. Sedotan stainless-steel HANYA untuk digunakan dengan cairan dingin. Harap dikeluarkan sebelum minum jika menggunakan produk ini dengan cairan panas.
- Potongan silikon pada sedotan stainless steel dapat dilepas untuk pembersihan menyeluruh
- Tidak untuk digunakan dengan minuman berkarbonasi atau berpulpa.
- Sebelum minum pastikan tutupnya terpasang dengan benar ke badan botol dan sepenuhnya diputar atau ditekan sepenuhnya ke badan botol.
- Jika diisi dengan cairan mendidih, biarkan cairan menjadi dingin tanpa ditutup, setidaknya selama 3 menit sebelum memasang tutupnya.
- JANGAN mengisi berlebihan. Isi cairan di bawah garis batas untuk menghindari tumpahan yang tak disengaja.
- JANGAN di microwave atau dibekukan.
- JANGAN gunakan pembersih yang mengandung pemutih, klorin, pengikis dan/atau bahan kimia keras.
- JANGAN terus digunakan jika produk rusak.
- JANGAN membawa botol berisi cairan di dalam tas untuk membantu mencegah tutup terbuka secara tidak disengaja.
- Rekomendasikan kalibrasi ulang jika botol Anda jatuh terbentur.
- Pengisian Suhu: 0°C-45°C

DUKUNGAN

Chat dengan kami di website kami:
hidratespark.com
Email: **support@hidrate.me**
Bantuan In App

תְשׁומֶת לֵב

אל תלחץ על הבסיס בכוח מכיוון שזה עלול לפגוע ברכיבים אלקטרונים בתוכו.

משתמש בכבל טעינה מגנטי עם HidrateSpark בקבוק עבור כל צרכי הטעינה שלך USB חיבור.

ללא הקש מנירוסטה, ומכסה מסוג Tumbler, מכסה מסוג מיועדים למשקאות חמים וקרים Flip.

מכסה עם קש והקש מנירוסטה Chug, מכסה מסוג מיועדים אך ורק למשקאות קרים.

אל תשתמש בקש מנירוסטה למשקאות חמים. הקש מנירוסטה מיועד אך ורק למשקאות קרים. אנא הוצא אותו לפני שאתה שותה משקה חם.

חתיכת סיליקון על קש נירוסטה ניתנת להסרה לניקוי יסודי.

לא מתאים לשימוש עם משקאות מוגזים או משקאות עם ציפה.

לפני השתייה יש לוודא שהמכסה מוברג לגוף עד הסוף, או לחוץ כלפי מטה עד הסוף.

אם אתה ממלא את הבקבוק בנוזל רותח, אפשר לנוזל להתקרר ללא המכסה במשך 3 דקות לפחות לפני חיבור המכסה.

אל תמלא יותר מידי. מלא נוזל עד לתחילת ההברגה כדי למנוע שפיכה בטעות.

אל תכניס למיקרוגל או למקפיא.

אל תשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומר הלבנה, כלור, כימיקלים שוחקים ו/או אלימים.

אל תמשיך להשתמש בציוד אם הוא פגום.

אל תישא בקבוקים המכילים נוזל בתיקים כדי למנוע פתיחה בטעות.

אנו ממליצים על כיול מחדש אם הבקבוק שלך נפל.

C-45°Cטמפרטורת טעינה: 0°

תמיכה

צ'וטט איתנו באתר האינטרנט שלנו **hidratespark.com**

דוא"ל **support@hidrate.me**

באפליקציה **Help**

הוראות ניקוי

הקפד לפרק את הבסיס לפני שטיפה. נקה את הבסיס עם מטלית לחה בלבד. אסור לטבול את הבסיס במים או לשטוף אותו במדיח.

שטוף את המכסה ואת הגוף היטב לפני השימוש הראשון.

שטוף את המכסה והגוף לאחר כל שימוש, כשהמכסה במצב פתוח.



מתאימים לשטיפה על TritanTM מכסים וגוף מפלסטיק המדף העליון במדיח.



הגוף מנירוסטה מתאים לשטיפה ביד בלבד. נקה את הבסיס בעזרת מטלית לחה בלבד. אסור לטבול את הבסיס במים או לשטוף אותו במדיח.



יש לאחסן תמיד את הבקבוק כשהמכסה והחיישן מוסר כדי לאפשר לחלקים להתייבש לחלוטין.



לאחר הרכבה מחדש, אנו מממליצים על כיול מחדש של החיישן בעזרת האפליקציה.

פירוק והרכבה של הבסיס

כדי לפרק את הבסיס מהגוף, הפוך את הבקבוק על ראשו והסר את הבסיס מהגוף על ידי הברגה בניגוד לכיוון השעון, עד שהוא יתנתק.

כדי להרכיב את הבסיס לגוף, הפוך את הבקבוק על ראשו והברג את הבסיס לגוף בכיוון השעון עד שהוא ישב במקומו. ודא שהבסיס מורכב ומהודק היטב לגוף כדי לוודא קריאות מדויקות של הכמות שאתה שותה.

לאחר הרכבה מחדש, אנו מממליצים על כיול מחדש של החיישן בעזרת האפליקציה.

הסוללה הנטענת

כדי לטעון את הסוללה, הפוך את הבקבוק על ראשו ופרק את הבסיס.



הנח את הבסיס על משטח שטוח וחבר את הקצה המגנטי לבסיס HidrateSpark של כבל הטעינה של.



בזמן הטעינה, הבסיס יאיר ויהבהב בצבע ירוק.

בסיום הטעינה, הבסיס יישאר בצבע ירוק קבוע.

הורדת האפליקציה

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

מחנות האפליקציות או HidrateSpark הורד בחינם את מ-Google Play.

ודא שאתה מחובר לאינטרנט ושהבלותות' שלך מופעל. עקוב אחר השלבים באפליקציה כדי ליצור חשבון, להגדיר פרמטרים ליעד שתייה מותאם אישית, להוסיף את הבקבוק לפרופיל שלך, ולהגדיר את ההודעות שתקבל ואת התזכורות הזוהרות.

הנח את הבקבוק על משטח שטוח אחרי כל מילוי ושתייה. הנח את הבקבוק על משטח שטוח לאחר כל מילוי מחדש. זכור לסנכרן את האפליקציה ליד הבקבוק מידי יום כדי שהמעקב אחר המים שלך יהיה נכון.



תזכורות זוהרות

כאשר אתה מגדיר את הבקבוק שלך, אתה יכול לבחור את צבע התזכורות הזוהרות שלך בלוחית הבקבוקים של האפליקציה. השתמש בלחיץ לוח הצבעים (Bottles) הממוקם בכרטיס של הבקבוק שלך כדי לבחור את צבע התזכורות הזוהרות שלך.

כדי hidratespark.com/pages/guide לך לכתובת לראות את כל התזכורות הזוהרות ומידע נוסף.

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- Скачайте наше бесплатное приложение HidrateSpark в App Store или Google Play.
- Проверьте интернет-подключение и убедитесь, что Bluetooth включен. Следуйте шагам в приложении, чтобы создать учётную запись, установите параметры собственной цели гидратации, добавьте бутылку в свой профиль и настройте пуш-уведомления и световые оповещения.
- Ставьте бутылку на плоскую поверхность после каждого наполнения и питья. Не забывайте синхронизировать приложение с бутылкой каждый день, чтобы ваше употребление воды отображалось правильно.



СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

- При настройке параметров бутылки вы можете выбрать цвет ваших световых оповещений на вкладке приложения “Бутылки“. Use the кнопку “Цвета“ located in your bottle’s card to choose your glow reminder color.

- См. hidratespark.com/pages/guide, чтобы увидеть все цветовые оповещения и получить подробную информацию.

РАЗБОРКА И СБОРКА СЕНСОРНОГО ВАЛИКА

- Чтобы отсоединить валик от корпуса, переверните бутылку вверх дном и отвинчивайте валик от корпуса против часовой стрелки, пока валик не начнёт отходить свободно.

- Чтобы присоединить валик к корпусу, переверните бутылку вверх дном и завинчивайте валик по часовой стрелке, пока не услышите щелчок. Убедитесь, что валик полностью привинчен и прилегает к корпусу, чтобы обеспечить точное считывание глотков.

⚠ При новой сборке устройства рекомендуется рекалибровка сенсорного валика в приложении.

КАК ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ

- Для зарядки переверните бутылку вверх дном и снимите валик.

- Положите валик на плоскую поверхность и подсоедините к валику джек кабеля для зарядки HidrateSpark.



- Во время зарядки валик будет вспыхивать зелёными огоньками.
- После полной зарядки валик будет светиться ровным зелёным светом.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

- Перед тем, как помыть, всегда снимайте сенсорный валик. Сенсорный валик можно чистить только влажной тканью. Не погружайте сенсорный валик в воду и не мойте в посудомоечной машине.
- Перед первым применением тщательно вымойте крышку и корпус.
- Прополоскайте крышку и корпус после применения, открыв крышку.



- Крышки и пластиковый корпус Tritan™ можно безопасно мыть в посудомоечной машине с распределением

- Корпус из нержавеющей стали можно мыть только вручную. При очистке сенсорного валика используйте только влажную ткань. Не погружайте сенсорный валик в воду и не мойте в посудомоечной машине.

- ВСЕГДА ХРАНИТЕ БУТЫЛКУ, СНЯВ КРЫШКУ И СЕНСОРНЫЙ ВАЛИК, чтобы детали полностью высыхали.

⚠ При новой сборке устройства рекомендуется рекалибровка сенсорного валика в приложении.

ⓘ ВНИМАНИЕ ⓘ

- Не перегружайте и не сдавливайте сенсорный валик, так как это может повредить внутреннюю микросхему.
- HidrateSpark использует магнитный кабель для зарядки, чтобы вы могли зарядить устройство
- Перекидная крышка - без трубочки из нержавеющей стали - и откидная крышка предназначены для горячих и холодных напитков.

- Крышка для больших глотков, крышка с трубочкой и трубочка из нержавеющей стали предназначены только для холодных напитков.

- Не используйте трубочку из нержавеющей стали для горячих напитков. Трубочку из нержавеющей стали можно использовать только для холодных напитков. Снимите её перед тем, как пить, если используете устройство для горячих напитков.
- Силиконовая накладка на соломинке из нержавеющей стали снимается для тщательной очистки
- Не предназначена для газированных напитков и соков.
- Перед тем, как пить убедитесь, что крышка правильно присоединена к корпусу и полностью завинчена или плотно прилегает к корпусу.
- При наполнении кипятком дайте жидкости остыть, не закрывая крышку по крайней мере в течение 3 минут.
- Не переполняйте Наливайте жидкость до нижней резьбы, чтобы избежать случайного проливания.
- Не нагревайте в микроволновке и не замораживайте.
- Не используйте очистители, содержащие отбеливатели, хлор, абразивы и/или едкие химикаты.
- Прекратите использование при повреждении устройства.
- Не носите бутылки с жидкостью в сумке, чтобы бутылка случайно не открылась.
- Рекомендуется рекалибровка, если бутылка ударилась при падении.
- Температура зарядки: 0°C-45°C

ПОДДЕРЖКА

Напишите в наш чат на сайте: hidratespark.com

Эл. почта: support@hidrate.me

В приложении Помощь

FCC

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HidrateSpark may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ISED

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux flux RSS exemptés de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence; et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with the IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Énoncé d'exposition aux rayonnements: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ioniques RSS-102 Pour un environnement incontrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un Distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

WARNING

In order to maintain compliance with FCC regulations, shielded cables must be used with this equipment. Operation with non-approved equipment or unshielded cables is likely to result in interference to radio and TV reception.